

AMPERIMETRO DIGITAL DE GANCHO 1000A MODELO CM6146 MARCA LUTRON



El amperímetro de gancho modelo CM6146 ofrece un alcance doble de 600A y 1000 A en mediciones en circuitos de hasta 1,000 VCA/VCD. Cuenta con funciones de tipo multímetro que complementan su aplicación a otras mediciones como Voltaje, corriente, verificación de diodo, capacitancia, continuidad y frecuencia. Además incorpora funciones de encendido y apagado automático y protección de sobrecarga en la mayoría de sus rangos.

Cuenta con rango automático para mediciones de voltaje, corriente y resistencia. El equipo selecciona el rango y se configura automáticamente para CA/CD respectivamente. Cuenta con un nivel de seguridad IEC 1010, CAT III, 1000 V.

Voltaje Corriente Directa

Rango	600 mV /6 V/60 V/600 V /1000 V
Resolución	0.1 mV /0.001V /0.01V /0.1V/1 V
Precisión	± (0.8%+2600mV ± (0.8%+16V,60V,600V,1000V
Impedancia de entrada	10 M ohm.
Over load protección	600 mV range± 500 DCV, 350 ACV other ranges ± 1000 DCV, 1000 ACV

Voltaje Corriente Alterna

Rango	6 V/60 V/600 V/1000 V
Resolución	0.001V /0.01V /0.1V/1 V
Precisión	± (1%+2d) * Spec. are tested under 50/60 Hz.
Impedancia de entrada	10 M ohm.
Protección de sobre carga	600 mV rango de ± 500 DCV, 350 ACV otros rangos ± 1000 DCV, 1000 ACV

Corriente alterna y Corriente Directa

Rango	600A/1000A
Resolución	0.1A /1A
Precisión	600 A ± (1.5% +15d) 1000 A ± (2%+8d)
Protección de sobrecarga	AC/DC 1000A
Comentarios	* La especificación de ACA se verifico usando una onda senoidal de 50/60 Hz. * Rango de Medición : 0.1A hasta 1000A

Capacitancia

Rango	6 nF/60 nF/600 nF/6 uF/60 uF/600 uF
Resolución	0.001nF/0.01nF/0.1 nF/0.001uF/0.01uF/0.1uF
Precisión	± (3%+5d)
Protección de sobrecarga	± 30 DCV, 30 ACV.
Comentario	Descargue el capacitor antes de iniciar la prueba.

Frecuencia

Rango	40 Hz to 1 KHz
Resolución	0.001 KHz
Precisión	± (0.5%+2d)
Protección de sobrecarga.	± 1000 DCV, 1000 ACV.

www.heedding.com