

BASCULA CUENTA PIEZAS SERIE GFC CAPACIDAD 75KG, 150KG Y 300KG



GFC está equipado con las características necesarias para hacer las tareas de conteo resistentes rápidas y fáciles. El teclado numérico de GFC simplifica la entrada del peso y de la muestra de unidad y facilita la verificación del conteo a un peso predefinido o conteo. La pantalla grande muestra el peso unitario, el peso total y el número de piezas. A escala industrial duradera, el GFC ofrece una bandeja de acero inoxidable de 304 grados, patas de nivelación ajustables y antideslizantes y un indicador de plástico ABS montado sobre una base.

APLICACIÓN.

- Pesaje • Recuento de piezas • Recuento de Control

Especificaciones clave

Capacidad 75kg a 300kg

Legibilidad 0.005kg a 0.02kg

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD retro iluminada indica el peso, la unidad de peso y recuento en un solo lugar
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida" "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Resolución interna de recuento 1:600.000 para resultados de precisión
- Recuento de piezas con elección libre del tamaño de la muestra
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Función de tara pre ajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica Zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apague programable para ahorrar energía



Modelo	GFC 75	GFC 150	GFC 300
Capacidad	75kg	150kg	300kg
Legibilidad	0.005kg	0.01kg	0.02kg
Repetibilidad (S.D.)	0.005kg	0.01kg	0.02kg
Linealidad (+/-)	0.01kg	0.02kg	0.04kg
Tamaño del plato	400x500mm		
Unidades de medida	kg		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Interfaz	RS-232, USB Opcional		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto		
Alimentación de corriente	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable		
Temperatura de operación	-10° a 40°C		
Carcasa	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido		
Dimensiones totales	400x620x860mm (axpxa)		
Peso Neto	12.5kg		

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526	Cubierta de Protección
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290	Certificado de Calibración
700200107	Ruedas giratorias (juego de 4)

Accesorios Principales



Cubierta de Protección
Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.



Software AdamDU
El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente desde cualquier PC 32 o 64 bits.



Ruedas giratorias (juego de 4)

Las ruedas giratorias opcionales proporcionan una fácil movilidad para básculas de banco y de piso. Un bloqueo de freno evita el movimiento durante el uso.

www.heeding.com

