

# BASCULA DE MESA Y DE PISO AGB Y AGF



## Realice tareas de pesaje industrial con facilidad

Las básculas de sobremesa y de suelo AGB y AFG se caracterizan por su robusta construcción que las hace ideales para aplicaciones de pesaje industrial y más. Elija entre tres tamaños de plataforma disponibles y una gama completa de capacidades y posibilidades de lectura.

Ideal para pesaje y conteo industrial, las básculas de control de piso AGB y AGF presentan una construcción robusta y un indicador resistente de acero inoxidable. Las básculas están disponibles en una variedad de tamaños de plataforma y una amplia selección de capacidades. La operación es rápida y fácil, ya que los resultados son fácilmente visibles en la pantalla LCD retroiluminada que cuenta con dígitos de 1.5 pulgadas / 40 mm de alto. Una batería recargable interna significa que el AGB / AGF se puede usar en lugares donde no hay energía disponible. Transmita rápidamente resultados a computadoras o impresoras utilizando la interfaz RS-232.

## Características

- Las teclas codificadas por colores facilitan el reconocimiento rápido de los botones más utilizados
- Construcción robusta e indicador de acero inoxidable que resiste el uso industrial
- La función de retención congela el peso visualizado, permitiendo que transcurra el tiempo sin perder el resultado
- Filtrado digital seleccionable para pesaje de animales/dinámico para obtener resultados uniformes

## Aplicaciones • AGB y AGF ofrecen una gran variedad de funciones

- Pesaje básico
- Recuento de piezas
- Pesaje porcentual
- Control de peso
- Conteo de piezas
- Retención de pantalla
- Retención de pico
- Conectividad

Las básculas AGB/AGF disponen de interfaces RS-232 para transmitir los resultados a ordenadores o impresoras.



## CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento

### Especificaciones clave

Capacidad 8kg Para 600kg

Legibilidad 0.1g Para 0.1kg



#### Teclado e indicador

Realice tareas de pesaje y recuento, ya que los resultados son fácilmente visibles en la gran pantalla LCD retroiluminada. Además, un teclado táctil ofrece un funcionamiento suave.



#### Recuento de piezas con tamaños de muestra preestablecidos

El recuento de piezas permite un recuento rápido y preciso de las piezas individuales, ahorrando tiempo durante las aplicaciones de fabricación y reduciendo los residuos al llenar los envases.



#### Construcción

Plataforma amplia de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida y máxima durabilidad en entornos difíciles.



#### Pantalla que cambia de color

La pantalla retroiluminada del indicador cambia de color para alertar rápidamente al usuario cuando el peso está por encima, por debajo o dentro de los límites predeterminados.



#### Serie AGB

Rango de capacidad - 16lb / 8kg - 260lb / 120kg

Rango de legibilidad - 0,0005lb / 0,2g - 0,01lb / 5g

Unidades de pesaje - g, kg, N, lb, oz, unidad personalizada

Tamaños de plato disponibles - 11,8"x15,7" / 300x400mm



#### Serie AGB

Rango de capacidad - 175lb / 80kg - 1320lb / 600kg

Rango de legibilidad - 0,005lb / 2g - 0,05lb / 0,02kg

Unidades de pesaje - g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada

Tamaños de plato disponibles - 11,8"x15,7" / 300x400mm

(AGF 1320a) - 23,6"x31,5" / 600x800mm



Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño del plataforma
 AGF 175a	175lb / 80kg	0.005lb / 2g	19.7" x15.7" / 500x400mm
 AGB 35a	35lb / 16kg	0.001lb / 0.5g	15.7" x11.8" / 400x300mm
 AGB 16a	16lb / 8kg	0.0005lb / 0.2g	15.7" x11.8" / 400x300mm
 AGF 1320a	1320lb / 600kg	0.05lb / 0.02kg	31.5" x23.6" / 800x600mm
 AGB 175a	175lb / 80kg	0.005lb / 2g	15.7" x11.8" / 400x300mm
 AGB 260a	260lb / 120kg	0.01lb / 5g	15.7" x11.8" / 400x300mm





AGB 65a

65lb / 30kg

0.002lb / 1g

15.7" x11.8" / 400x300mm

---



AGF 660a

660lb / 300kg

0.02lb / 0.01kg

19.7" x15.7" / 500x400mm

---



AGF 350a

350lb / 160kg

0.01lb / 5g

19.7" x15.7" / 500x400mm

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)

