



Sólidas y duraderas, las básculas de impresión de etiquetas BKT son ideales para la fabricación, envío y recepción, embalaje y distribución de almacenes. El BKT tiene una impresora incorporada que puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas. Se incluye software para el diseño y el formato de etiquetas personalizadas en una computadora. Las básculas BKT consisten en un resistente indicador de plástico ABS, una base de aluminio fundido y una plataforma de acero inoxidable fácil de limpiar. La operación es simple con seis botones en el indicador, y los resultados son fácilmente visibles en la pantalla LCD retroiluminada. El indicador puede colocarse en un banco o acoplarse al pilar incluido. El BKT ofrece tres tamaños de plataforma para acomodar objetos grandes o pequeños. La interfaz RS-232 proporciona una conexión rápida a computadoras e impresoras.

Produzca rápidamente etiquetas personalizadas y códigos de barras con la impresora incorporada



Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Es posible crear/editar etiquetas fácilmente en una computadora usando el software incluido.
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso
- Función de retención
- Retención de pico
- Impresión de códigos de barras / etiquetas

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	BKT 8	BKT 16	BKT 32	BKT 60	BKT 120	BKT 75	BKT 150	BKT 300	BKT 600
Capacidad	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg	150kg	300kg	600kg
Legibilidad	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Repetibilidad (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	10g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Linealidad (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	10g	0.02kg	0.04kg	0.1kg
Tamaño del plato	300x400mm					400x500mm			600x800mm
Unidades de medida	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne								
Tiempo de estabilización (sec)	2								
Interfaz	RS-232								
Calibración	Calibración Externa								
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto								
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable								
Temperatura de operación	-10° a 40°C								
Carcasa	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido								
Dimensiones totales	300x520x680mm (aprox)					400x620x860mm (aprox)			600x940x-900mm (aprox)
Peso Neto	8.5kg					13.5kg			26.5kg

Accesorios

No. de Artículo Descripción

- 3074010266Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
- 600002028Software AdamDU (Recolección de datos) Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft son todos marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países
- 700660290Certificado de Calibración
- 700660288Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 1320, GFK 1320, PTM
- 400005615Ruedas giratorias (juego de 4)

Accesorios



Software AdamDU (Recolección de datos)

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.



Ruedas giratorias (juego de 4)

Las ruedas giratorias opcionales proporcionan una fácil movilidad para básculas de banco y de piso. Un bloqueo de freno evita el movimiento durante el uso.

Suministrados por