

BOROSCOPIO WOHLER VE400 WO-VIS400



VIDEOENDOSCOPIO WOHLER VE 400 HD

Inspección HD de cavidades inaccesibles

Con el Wohler VE 400 siempre tendrá una visión general, sin importar cuán estrecho sea el espacio. No importa si se trata de un fregadero, una caldera, una pared doble o una línea de gas de combustión, desde un diámetro de apertura de 0.25 "se obtiene una visión nítida. La posibilidad de cambiar entre la lente de la cámara orientada hacia adelante y la de 90° integrada en la sonda le brinda una vista completa en cualquier lugar. Debido a la clase de protección IP 67, el agua por supuesto no es un problema. Los LED infinitamente ajustables integrados en el cabezal de la sonda y la posibilidad de grabar videos y fotos en la tarjeta SD completan el dispositivo para profesionales.

Funcionalidad

Inspección HD:

- Cavidades inaccesibles a través de las aberturas más pequeñas de 0,25 "(por ejemplo, cruz de baldosas)
- Instalaciones pre-muro, fregaderos, desagües
- Chimeneas, cámaras de combustión, conectores
- Aberturas de inspección y compuertas cortafuegos

Gran monitor en color HD de 5 "

- Sonda estanca IP 67
- Grabación de imagen y video en tarjeta Micro-SD
- Lámpara adicional en el dispositivo con 4 LED para iluminar la zona de inspección
- Sonda de 0,15 "para las aberturas de inspección más pequeñas
- Sonda de vista lateral/recta de 0 °/90 ° conmutable 0.22 "
- Longitud de la sonda hasta 10 pies

Detalles del monitor	
Pantalla	5" LCD display, color
Resolución	1280 x 720 pixels
Idiomas del menú	English, German, Spanish, French, Russian, Italian, Dutch
Interfaces	Micro USB charge connector, Micro SD card slot
Temperatura de funcionamiento	0-45°C
Fuente de alimentación	Batería de litio recargable de 3500 mAh
Tiempo de carga de la batería	Aprox. 3 horas
Tiempo de funcionamiento de la batería	Aprox. 4 horas
Lámpara adicional	6 LEDs
Formato de grabación	Video: mp4

Imagen	jpeg
Sonda con cabezal de cámara Detalles	
Longitud de la sonda	100 cm
Grado de protección: cabezal de cámara	IP67
Cabeza de cámara	Ø 5.5 mm
Resolución	1280 x 720 pixels
Ángulo de visión	0° straight ahead and 90° side view
Distancia focal Aprox.	Approx. 4-10 cm
Encendiendo	6 adjustable LEDs
Cabeza de cámara	Ø 3.9 mm
Resolución	1280 x 720 píxeles
Ángulo de visión	0° en línea recta
Distancia focal	Aprox. 3-10 cm
Iluminación	6 LED ajustables

www.heeding.com