

## Durómetro digital e2000 tipo OO PC-511/00



El durómetro digital modelo PC-511/00 es un equipo de la serie e2000 para evaluación de dureza en hules suaves y esponjas con escala ASTM tipo OO. Siendo este un durómetro de mano para realizar mediciones de dureza precisas.

El durómetro es fácil de sostener y tiene una amplia zona de contacto para aumentar la estabilidad y obtener la máxima repetibilidad. El instrumento utiliza un indicador de lectura digital de dígitos grandes para una fácil lectura. La unidad tiene un puerto de datos RS232 para descarga de información a un PC o impresora.

Las características también incluyen un auto temporizador de apagado para ahorro de energía e indicador de advertencia de batería baja. Estos durómetros cumplen o exceden todos los aspectos de ASTM D2240.

Escala:	ASTM tipo OO
Precisión:	±1 punto
Diámetro de la base:	1.25 pulg. (3.2 cm).
Altura:	6 pulg. (15.2 cm)
Ancho:	2.25 pulg. (5.7 cm)
Profundidad (Indicator):	1.5 pulg. (3.8 cm)
Peso:	13 oz (369 g).

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)