

Durómetro Tipo Lápiz, ASTM OO PC-203



El durómetro PC-203 es un equipo con escala “ASTM OO” para medir la dureza de hules y esponjas muy suaves así como de materiales similares.

Se fabrica para cumplir y exceder las especificaciones actuales ASTM D2240. Su forma de lápiz sirve para evaluar en espacios pequeñas. Su base de 1/2" diámetro (1,3 cm) es la más pequeña permitida por las especificaciones de la norma ASTM D2240. Esto permite que sea utilizado en áreas difíciles de alcanzar por otros durómetros de mayor dimensión de base.

Especificaciones:

Rango:	0 a 100 puntos
Precisión:	+/- (2 puntos)
Diámetro base:	0.5 inch. (13 mm)
Altura:	5.3 in. (135 mm).
Anchura:	2.25 in. (5,7cm).
Profundidad:	1-1 / 2 in. (3,8 cm).
Peso:	6,5 oz (184g)
Contenido de la caja:	Block de prueba, maletín