

Mandril Cónico Biuged Modelo BGD566 Marca BIUGED.



El Probador de Mandril Cónico BGD-566 es aplicable para determinar la extensibilidad de los revestimientos de pintura sobre paneles metálicos que están sujetos en su posición y formados alrededor del mandril cónico girando el marco del rodillo. Los paneles se examinan para evaluar la resistencia a la fisuración y el desprendimiento del sustrato metálico de la superficie revestida que está recubierta con pintura en condiciones estándar.

Este instrumento permite identificar fácilmente, en una sola operación, la falla del recubrimiento en un diámetro específico, en una parte o en toda la longitud del mandril. Cumple con las normas ASTM D 522, D1737, BS 3900E11 e ISO 6860.

Dimensión de los paneles de prueba:	Puede analizar paneles de hasta 8" x 8" pulgadas (20.3 x 20.3 centímetros) y con espesores de hasta 1/16" (de pulgada).
Diámetro Exterior del Mandril Cónico:	Extremo mayor: 38 +/- 0.1 mm, Extremo menor: 3.1 mm
Longitud del cono:	203 +/- 0.3mm
Dimensión total:	300x120x83 mm (largo por ancho por altura)

Peso: 7kg

Normatividad: Cumple con las normas ASTM D 522, D1737, además de la norma británica BS 3900E11. También con la Norma ISO 6860

www.heedding.com