

Kit PosiTest LPD, Marca DeFelsko Modelo LPDKITB



Kit básico viene con PosiTest LPD, tubo base, 3 pilas AAA, rectángulo de esponja, esponja de rectángulo, cable de tierra de 4.5 m, collar aislante, broche para el oído, correa para la muñeca, mosquetón, certificado de calibración trazado al NIST , Instrucciones, caso duro de la cáscara, garantía de tres años.

Sencillo

- -Interfaz fácil de usar con LEDs brillantes y multifuncionales
- -Listo para medir - ambos kits vienen con todo lo necesario para las pruebas
- -Alertas audibles y visibles cuando se detectan defectos
- -Diseño ligero y ergonómico

Durable

- -Gabinete robusto y ambientalmente cerrado
- -Resistente a la intemperie, al polvo y al choque - cumple o excede IP65
- -Dos años de garantía

Preciso

- -La autoprueba automática verifica la calibración del voltaje
- -Las salidas de tensión reguladas no caen bajo carga
- -Certificado de calibración largo incluido
- -GroundSense™ reafirma visiblemente al usuario que el instrumento está debidamente conectado a tierra
- -Cumple con las normas internacionales ISO, ASTM y NACE

Versátil

- -Una amplia gama de hardware de esponja adaptable para una variedad de configuraciones de prueba
- -Los hilos y conectores comunes permiten una máxima flexibilidad
- -Toma de auriculares con auriculares incluidos para entornos ruidosos
- -Utiliza 3 pilas AAA alcalinas o recargables
- -4 opciones de salida de tensión conformes a una variedad de estándares

Voltaje	9V ± 5%	67.5v ± 5%	67.5v ± 5%	90V ± 5%
Sensibilidad	90k ± 3%	80k ± 3%	90k ± 3%	400k ± 3%
Rango de Espesor	0-500 μm			
Rango de Temperatura	-10-50 °C (14-122°F)			
Duración de la batería	>150 Horas (Dependiendo del tipo de Batería)			
Clase IP	Cumple o excede IP65			

PosiTest LPD Kit Básico DF-LPDKITB

Incluye todo lo necesario para detectar agujeros con una esponja rectangular

Kit básico viene con PosiTest LPD, tubo base, 3 pilas AAA, rectángulo de esponja, esponja de rectángulo, cable de tierra de 4.5 m, collar aislante, broche para el oído, correa para la muñeca, mosquetón, certificado de calibración , instrucciones, caso duro de la cáscara, garantía de dos años.

PosiTest LPD Kit Completo DF-LPDKITC

Incluye el contenido del Kit Básico, además de accesorios de extensión y accesorios de esponja adaptables en un estuche rígido.

Hardware de esponja adaptable

- -Rectángulo (plano)
- -Rodillo
- -Diámetro interno
- -Esponja adicional de 20 cm x 20 cm (8" x 8") para usos personalizados
- -Agente humectante
-

Accesorios de extensión

- -Las varillas de extensión proporcionan un alcance adicional de 0.6 m.

- **-Adaptadores universales para extender los rodillos y polos de pintura existentes**
- **-Cable de tierra 12 m**
- **-4.5 m de alambre caliente**
- **-Puesto de puesta a tierra magnético**

www.heedding.com

- **Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. GAM,
C.P. 07300, Ciudad de México, Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067
E-mail: comrivasa@yahoo.com.mx, ventas@heedding.com**