



Detector de Voltaje Cat IV 1000V Modelo 3120 Marca HIOKI

Hioki lidera la industria en tecnología de medición y prueba de contactos no metálicos que promueve la seguridad en el lugar de trabajo. El 3120 es un detector de voltaje de contacto no metálico con un interruptor de alimentación que también proporciona una clara indicación del estado de la batería con un LED verde. Cuando se detecta voltaje, el LED se ilumina en rojo junto con una señal de audio.

CAT IV 1000 V

Características principales:

- -Calificación de clase de seguridad de "nivel de suministro primario" superior para detectores de voltaje
- -El diseño CAT IV 1000 V cumple con las calificaciones de la Marca CE
- -Indica continuamente el estado de la batería con una luz indicadora verde
- -Indicación de detección de voltaje visual y audible
- -La conmutación de potencia automática evita la descarga de la batería

Función de medición: Detección de voltaje

Tensión de medición de 70 a 1000 VCA, 50/60 Hz (cuando está en contacto con un cable aislado de IV 2 mm ² o equivalente)

Luz piloto El LED rojo se ilumina y el zumbador suena cuando el cable está en vivo

Verificación de la batería LED verde

www.heedding.com

Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. GAM,
C.P. 07300, Ciudad de México, Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067
E-mail: comrivasa@yahoo.com.mx, ventas@heedding.com