

Terrometro 0 to 20.00 Ω , A prueba de polvo y agua, Modelo FT6031-03 Marca Hioki



La puesta a tierra o la conexión a tierra del equipo eléctrico es esencial para mantener la seguridad, proteger vidas y evitar daños al equipo. El FT6031-03 es un comprobador de resistencia a tierra IP67 a prueba de polvo e impermeable de dos o tres polos con pantalla grande y fácil de leer, varillas de puesta a tierra altamente sensibles y bobinadora innovadora que reduce significativamente la cantidad de tiempo necesaria para completar la resistencia a tierra pruebas.

CAT IV 100 V, CAT III 150 V, CAT II 300 V

Características principales

- -IP67 protegido: la cima de la industria
- -Pruebe todos los tipos de suelo de la Clase A a la Clase D con un solo medidor
- -Amplio rango de medición de 0 a 2000 Ω
- -Minimice el tiempo de cableado con innovadoras varillas de puesta a tierra y cable enrollador

Especificaciones básicas:

(Precisión garantizada por 1 año, Precisión de ajuste posterior garantizada por 1 año) Para garantizar la seguridad, utilice el Cable de prueba opcional L9787 cuando realice mediciones utilizando el método de dos electrodos.

- -Sistema de medición conmutable entre dos y tres electrodos

Rango de medición	20 Ω (0 a 20.00 Ω) 200 Ω (0 a 200.0 Ω) 2000 Ω (0 a 2000 Ω)
Precisión	$\pm 1.5\%$ rdg. ± 8 dgt. $\pm 1.5\%$ rdg. ± 4 dgt. $\pm 1.5\%$ rdg. ± 4 dgt.
Voltaje de tierra	0 a 30.0 Vrms, Precisión: $\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt. (50/60 Hz), $\pm 1.3\%$ rdg. ± 4 dgt. (Corriente Continua)
A prueba de polvo e impermeable	IP65 / IP67 (EN60529)
Fuente de alimentación	LR6 Batería Alcalina $\times 4$
Posible número de mediciones	100 veces (condiciones de medición: método de tres electrodos, que mide 10 Ω)
Dimensiones y peso	185 mm (7.28 in) W \times 111 mm (4.37 in) Alt \times 44 mm (1.73 in) D, 570 g (20.1 oz) (incluyendo protector y baterías)
Accesorios	Barra de puesta a tierra auxiliar L9840 (juego de 2 piezas) $\times 1$, cable de medición (negro 4 m) L9841 $\times 1$, cable de medición (amarillo 10 m, equipado con bobinadora) L9842-11 $\times 1$, cable de medición (rojo 20 m, equipado con bobinadora) L9842-22 $\times 1$, Estuche portátil C0106 $\times 1$, Protector $\times 1$, Batería alcalina LR6 $\times 4$, Manual de instrucciones $\times 1$

**Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. GAM,
C.P. 07300, Ciudad de México, Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067
E-mail: comrivasa@yahoo.com.mx, ventas@heeding.com**