

Base de Pruebas 2,000 kgf Modelo SJX20KV Marca SUND00



Soporte vertical eléctrico de la prueba de SJX-20KV

El soporte vertical eléctrico de la prueba de SJX-20KV es con el pilar vertical doble, tiene buena estabilidad, gama de uso amplia, uso conveniente, la función de la conmutación entre la velocidad de atepless que ajusta el movimiento uniforme, control manual y automático del interruptor de control.

Los tiempos de prueba de up-down pueden ser pre-fijados por la función automática del interruptor de los reciclos. Aplicado con SKN / SN / SH / SP tirador de empuje y especializado para la tensión / compresión, inserción / retirada y la prueba de fractura en todos los oficios. Puede preajustar la carga de apagado automático cuando se aplica con el manómetro SH push pull

Modelo	Capacidad	Carrera	Velocidad	Peso	Dimensiones(mm)
SJX-20KV	20000N	200mm	20-120mm/min	63kgs	410*260*1080

www.heeding.com

Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. GAM,
C.P. 07300, Ciudad de México, Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067
E-mail: comrivasa@yahoo.com.mx, ventas@heeding.com