

## MEDIDORES DE DISTANCIA - DISTANCIOMETRO D510N

Números de Catálogo: **MODELO D510N MARCA LEICA**

Descripción General: EL nuevo LE-D510N es sinónimo de una medición fácil y sin esfuerzo en exteriores.



La exclusiva combinación de puntero digital y sensor de inclinación de 360° permite mediciones que no son posibles con otros distanciómetros convencionales. Además, gracias al Bluetooth® Smart y a las atractivas aplicaciones gratuitas, estará preparado para el futuro.

Puntería sencilla y precisa	Sensor de inclinación de 360°
 <p>Gracias al puntero, el Leica DISTO™ D510 realiza mediciones totalmente precisas incluso en condiciones de iluminación desfavorables. Esto es una gran ventaja al trabajar en exteriores, bajo una luz solar brillante. Incluso si la luz roja del punto láser ya no es visible a simple vista, el objetivo puede ser apuntado exactamente a través de la pantalla.</p>	 <p>Está equipado con un sensor de inclinación de 360°. Esto significa que no solo es posible medir ángulos, sino también distancias horizontales. Combinado con el puntero, es posible obtener mediciones indirectas increíbles. Por lo tanto, las mediciones son posibles incluso sin disponer de ninguna superficie nítida donde apuntar.</p>
Mediciones de perfiles de altura eficientes	Bluetooth® Smart con Aplicaciones
 <p>Utilizando esta función, muestra las distancias y diferencias de altura a un punto de referencia establecido. Esto hace que sea fácil</p>	 <p>Las mediciones pueden ser transferidas de forma práctica y precisa usando la tecnología integrada</p>

realizar rápidamente mediciones de perfiles, sin necesidad de utilizar métodos de medición más costosos. Además, esta función sirve para comprobar si unas vigas transversales están rectas, la nivelación de suelos, etc.

Bluetooth® Smart Technology. La aplicación gratuita Leica DISTO™ sketch soporta la creación de alzados de planta o tablas en iPhone o iPad. Las dimensiones también pueden introducirse en fotografías sin esfuerzo.

**Ergonomía moderna**



Proporcionar siempre la operación más sencilla, de todas las complejas funciones de medición posibles, es una necesidad para Leica Geosystems. El Leica DISTO™ D510 ha sido adaptado a la interfaz de usuario de los teléfonos móviles modernos. Además de sus funciones favoritas, pueden asignarse un par de teclas de selección para el acceso rápido con sólo pulsar un botón. La función amigable e integrada te ayudará a no quedarte en la estacada en la obra.

**Resistente y fácil de limpiar**



La carcasa y el teclado están especialmente sellados contra el agua y el polvo. La limpieza con agua corriente tampoco es un problema. Además, el medidor de distancia láser puede utilizarse en todas las condiciones meteorológicas, estando protegido contra el polvo y los chorros de agua.

**CARACTERÍSTICAS**

- Puntero de 4x zoom
- Nivel de protección IP 65 contra el agua y el polvo
- Sensor de inclinación de 360°
- Smart Horizontal Mode™
- Seguimiento de altura
- Bluetooth® Smart
- Aplicación gratuita – Leica DISTO™ sketch



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Precisión típica de medición	± 1.0mm
Alcance	hasta 200 m
Unidades de medida	m, ft, in, yd
Distancia en m Ø del puntero láser en mm	10, 50, 100 m

	6,30, 60 mm
Sensor de inclinación/rango medición	360°
Memoria	30 pantallas
Interfaz de datos	Bluetooth® Smart
Mediciones por juego de pilas	hasta 5000
Pie multifunción	reconocimiento automático
Pilas	tipo AA 2 × 1,5 V
Clase de protección	IP 65 – protección contra chorro de agua y polvo
Dimensiones	143 × 58 × 29 mm
Peso con pilas incluidas	198 g

## **MODELOS**

No. de Catálogo	Descripción
LE-D510N	Distanciómetro - Especial para medir Exteriores