

## INDICADOR DE RUIDO 3M NI-100

Números de Catálogo:  
Descripción General:

### 3M-NI100

El Indicador de ruido 3M NI-100 alerta a los usuarios del riesgo potencial de ciertos niveles de ruido, lo que ayuda a identificar áreas donde se necesita protección auditiva. Simplemente, sujete el indicador de ruido a la camisa o chamarra; su luz LED ofrece una indicación clara de que los niveles de ruido superan el umbral potencialmente riesgoso.



El diseño liviano y de tamaño pequeño del indicador de ruido lo hace ideal para trabajadores en una variedad de industrias. La batería recargable que funciona hasta 200 horas entre cargas representa una inversión económica para el programa para concientización de la audición de sus empleados.

El indicador NI-100 se puede usar como una herramienta de capacitación eficaz dentro del Programa para la conservación de la audición (consulte las Normas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional [OSHA] 1910.95) para ayudar a garantizar que los trabajadores sepan cuándo y dónde usar la protección auditiva. Los higienistas industriales también pueden usarlo como una herramienta de mapeo para determinar los lugares donde se necesitan estudios de ruido.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	2 pulg. (largo) x 1,4 pulg. (ancho) x 0,5 pulg. (profundidad) / 5,1 cm (largo) x 3,6 cm (ancho) x 1,3 cm (profundidad)
Peso	0,6 onzas (17g)
Temperatura funcionamiento/ almacenamiento	de 14 a 122 °F / -10 a 50 °C
Rango de Humedad	0 a 95% sin condensación
Precisión	3dB
Nivel de Alerta	Parpadea en rojo cuando es mayor a 85 dBA. Parpadea en verde cuando es menor a 85 dBA.
Tipo de batería	Li-Po (celda plana) con aprox. 200 horas de funcionamiento antes de recargar
Duración de la batería	Aproximadamente 2 años de ciclo de carga
Carga	Un cable mini-USB (se vende por separado) se conecta al puerto inferior del dispositivo.
Apagado automático	210 x 55 x 32 mm,

### MODELOS

No. de Catalogo	Descripción
3M-NI100	Indicador de ruido 3M NI-100