



MEDIDORES DE DISTANCIA - DISTANCIOMETRO - LE-D810N

Números de Catálogo: **LE-D810N**

Descripción General: El Leica DISTO™ D810 touch es el primer distanciómetro del mundo con pantalla táctil, para un manejo extremadamente fácil e intuitivo.



Otra revolucionaria característica que proporciona es que permite medir sobre una imagen. Gracias a su cámara integrada es posible obtener fotos y descargarlas en un ordenador a través de una interfaz USB. Su alto nivel de funcionalidad es perfectamente compatible con la inteligente aplicación gratuita Leica DISTO™ sketch.

| Completamente táctil | Mida sobre una imagen |
|--|---|
|  <p>Gran pantalla táctil para un funcionamiento rápido e intuitivo. Por medio de acciones comunes como arrastrar y acercar con dos dedos, es posible acceder rápida y fácilmente al resto de las funciones. También es posible efectuar mediciones por medio de la pantalla táctil, lo cual evita que se mueva accidentalmente el Leica DISTO D810 durante la medición.</p> |  <p>Nunca fue tan sencillo determinar el ancho, la altura, la superficie e incluso el diámetro de un objeto. Basta con realizar una primera medición perpendicular al mismo, la dimensión requerida se indica mediante las dos flechas que aparecen en la imagen y el valor de la medición aparecerá en la pantalla. Además de un zoom progresivo en el puntero, también dispondrá de una cámara de visión general para los objetos grandes.</p> |
| Documentación gráfica con imágenes | Los accesorios más inteligentes para la mejor precisión |



La función de la cámara del Leica Disto D810 touch se puede utilizar para crear imágenes o capturas de pantalla para el registro, las cuales se pueden descargar a un PC a través de la interfaz USB, de esta forma, no perderá ningún detalle de los puntos visualizados y medidos.

Transferencia de datos flexible



El Leica DISTO D810 touch ofrece una gran variedad de funciones para mediciones indirectas. Gracias al sensor de inclinación especialmente desarrollado para este equipo, se obtienen resultados precisos. Para obtener resultados aún más precisos, se recomienda utilizar el adaptador para trípode Leica FTA360 con ajuste fino, ya que este adaptador permite el apuntar con precisión.

Bluetooth® y la App gratuita – “Leica DISTO™ sketch”



En modo de teclado, puede conectar el Leica DISTO D810 touch con su PC y enviar los valores de medición a cualquier programa, lo cual ofrece un alto grado de flexibilidad.



La última aplicación desarrollada “Leica DISTO™ sketch” es el enlace perfecto entre su Leica DISTO™ D810 touch y su smartphone o tablet. Cree fácilmente esquemas a escala, mida objetos sobre una foto y compruebe dimensiones en la aplicación a través del móvil. Todo ello le permitirá integrar toda la información necesaria en un solo documento, y podrá enviar los archivos rápida y fácilmente por correo electrónico a la oficina.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil
- Visor digital con zoom 4x y cámara de visión general
- Cámara de fotos con interfaz USB para descarga
- Medición sobre fotografías
- Inclinómetro de 360° de alta precisión
- Smart Horizontal Mode™
- Seguimiento de alturas
- Bluetooth® Smart
- App gratuita – Leica DISTO™ sketch
- Baterías recargables de Li-ion



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----|---|
| Precisión típica de medición | ± 1.0mm | | | |
| Alcance | hasta 200 m | | | |
| Unidades de medida | m, pies, pulgadas | | | |
| Distancia en m Ø del puntero láser en mm | 10, 6,30, 60 mm | 50, | 100 | m |
| Sensor de inclinación/rango medición | 360° | | | |
| Formato de fotografía | .jpg | | | |
| Memoria | 30 pantallas | | | |
| Aplicaciones gratis | iOS / Android | | | |
| Interfaz de datos | Bluetooth® Smart | | | |
| Mediciones por juego de pilas | mas de 4000 | | | |
| Pie multifunción | reconocimiento automático | | | |
| Pilas | Li-ion recargables | | | |
| Clase de protección | IP 54 | | | |
| Dimensiones | 164 × 61 × 31 mm | | | |
| Peso con pilas incluidas | 238 g | | | |

MODELOS

| No. de Catálogo | Descripción |
|-----------------|--|
| LE-D810N | Distanciómetro - Touch para medir Exteriores |