

KIT DE ADHESION

Números de Catálogo:
Descripción General:

PT-AR8601, PT-AR8602, PT-AR8603 y PT-AR8605
Kit para medición de adherencia sobre superficies metálicas.



Este es un kit para la medición de adherencia sobre superficies metálicas.

Método practico, simple y muy efectivo para evaluar la adherencia en una pintura.

Procedimiento: Usando el rayador tipo navaja se hacen dos cortes rectos, primero uno horizontal y seguido de un segundo corte perpendicular al primero.

Enseguida se toma una cinta (La cinta Permacel), se adhiere sobre el área rayada y se quita lo cual provoca un desprendimiento en la pintura.

El área afectada se limpia con un cepillo y se examina con una lupa para así clasificar el nivel de adherencia según el porcentaje de desprendimiento.

El Kit de adherencia incluye los siguientes componentes:

- Navaja
- Mango
- Lente magnificador
- Cepillo
- Cinta para prueba de adherencia
- Una llave Allen para remplazar la navaja

MODELOS

No. de Catalogo	Descripcion
PT-AR8601	Kit de Adherencia - Navaja 1.0mm de Separacion, 11 dientes (para espesores de < 60 micras)
PT-AR8602	Kit de Adherencia - Navaja 1.5mm de Separacion, 11 dientes (para espesores de 60-120 micras)
PT-AR8603	Kit de Adherencia - Navaja 2.0mm de Separacion, 6 dientes (para espesores de > 120 micras)
PT-AR8604	Kit de Adherencia - Navaja 3.0mm de Separacion, 6 dientes (para espesores de > 180 micras)

ACCESORIOS Y REPUESTOS

No. de Catalogo	Descripcion
PT-AR8640	Navaja de Repuesto 1.0 mm
PT-AR8641	Navaja de Repuesto 1.5 mm
PT-AR8642	Navaja de Repuesto 2.0 mm
PT-AR8643	Navaja de Repuesto 3.0 mm
IP-51596	Cinta para prueba de adherencia