

MEDIDORES DE RECUBRIMIENTO POSITECTOR PC

Números de Catálogo: **DF-PC**

Descripción General: Marca Felsko: PosiTector PC ® Medidor de Polvo Medidor de Espesor de Polvo No-curado



Por qué medir sobre polvo no curado?

Los recubrimientos en polvo deben aplicarse en cantidad suficiente para cumplir los objetivos máximos y mínimos de espesor en película seca. Esperar para medir después del curado polvo puede resultar en desperdicio de producto y traer por consecuencia retrasos en la producción.

Medir el polvo antes del curado le permite:

- Evitar la sobre-aspersión de polvo
- Controlar los ajustes para cada trabajo
- Reduce desperdicio
- Ahorra dinero!

CARACTERÍSTICAS

Usando una tecnología ultrasónica, El PosiTector PC ® Medidor de Polvo mide la capa de recubrimiento en polvo sin curar para luego calcular automáticamente cual será el valor de espesor del recubrimiento después del curado.

- Rango: 20 a 110 micras (0.8 a 4.3 milésimas), Cumple con la norma ASTM D7378

- Nueva tecnología avanzada que le permite tomar medidas en tubos pequeños, formas no ordinarias y partes en movimiento
- Comunicación inalámbrica entre la sonda y la base (Bluetooth) con alcance de 3 metros previene defectos por marcas de cable en el polvo.
- La base almacena hasta 1,100 lecturas de espesor que puede almacenar en hasta 100 grupos distintos
- No requiere software especial para descargar datos – el instrumento genera reportes formateados con resumen de mediciones y gráficas.
- Incluye una funda de hule absorbe-impactos que puede llevarse en el cinturón por su clip o fijarse sobre una estructura metálica por su montura magnética.
- Puede transmitir las mediciones en vivo hasta un colector de datos o a un módulo controlador de aspersion.
- Menús de operación del instrumento e instructivo impreso en español
- No requiere ajustes a la calibración para la mayoría de los polvos
- Sencillo procedimiento de ajuste para ara polvos especiales
- Garantía de 2 años en la sonda y la base.
- Portátil, opera con baterías

ACCESORIOS OPCIONALES (SE VENDEN POR SEPARADO)

- Impresora Inalámbrica DF-HPIR
- Pantallas para Polvo adicionales.

MODELOS

No. de Catalogo	Descripción
DF-PC	Positector PC