

## **MEDIDOR DE HUMEDAD EN HENO Y PAJA**

Números de Catálogo: **DR-HMM**

Descripción General: Medidor de Humedad en Materiales - Es de gran ayuda durante el almacenamiento de las cosechas.



Es manual, alimentado por una batería de 9v. un aparato imprescindible para la evaluación de la humedad del heno y la paja. Es de gran ayuda durante el almacenamiento de las cosechas.

El aparato ejecuta la medición de la conducción eléctrica del heno o la paja y la convierte para la lectura en porcentajes en la pantalla. Mide tanto la humedad, como la temperatura. El aparato tiene la posibilidad de almacenar hasta 50 resultados en la memoria y lectura de promedios, como también el más bajo y el más alto de los resultados.

### **EL APARATO ES ACCESIBLE EN DOS MODELOS**

- Con la sonda montada fija.
- Con la sonda conectada al aparato a través de un cable.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso total:	Con cable 870 g
Alcance de la sonda:	56 cm
Cable de conexión	100 cm
Fuente de poder:	Baterías de 9 volts, estandar o alcalinas
Pantalla:	LCD 3,5 digitos
Indicador de batería baja :	LO BAT
Rango de medición de humedad:	10 - 80 %
Rango de medición de temperatura:	1 - 100 °C

## MODELOS

No. de Catalogo	Descripcion
DR-HMM	Medidor de Humedad en Heno y Paja