

MEDIDOR DE HUMEDAD NO PENETRANTE

Números de Catálogo: **DH-PROSCAN**
Descripción General: ProScan es el medidor de humedad sin puntas ideal para suelos, muebles. Usado por fabricantes, instaladores , inspectores y los proveedores de madera del suelo. Este medidor inofensivo utiliza radiofrecuencia para medir el contenido de humedad con unos sencillos pasos.



ProScan tiene una capacidad de corrección de especies de madera incorporado mediante el ajuste de la gravedad específica para medir una amplia gama de tipos de madera. Esto facilita la comprobación de una variedad de especies. ProScan hace un llamamiento a profesionales que trabajan con la madera que quieren lecturas más precisas que los que hacen inspección en edificios.



Los medidores de humedad sin puntas son esenciales cuando revisando productos acabados tales como puertas de armarios, suelos de madera y muebles listos para la venta, donde los pernos dejaría marcas visibles.

CARACTERISTICAS

- Manejable, compacto y ligero
- Fácil de leer con ajustes digitales
- Escanea rápidamente grandes áreas para encontrar focos de humedad.
- Calibrado para minimizar falsas lecturas altas.
- Controles de calibración de la batería incorporada.
- Alarma ajustable le avisa cuando se ha alcanzado un nivel de humedad preseleccionado.
- Tecnología avanzada del RF escanea rápidamente madera y otros materiales de construcción.
- Función Hold hace tomar lecturas en lugares difíciles de alcanzar rápidos y fáciles.
- Correcciones de especies incorporado en la gama de .30-.80 SG.
- 0 – 100 referencia escala para materiales de construcción no madereros.
- Medidas MC en la madera en el rango de 5 –30.
- Resistente.
- Peso: 240 gr.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Humedad:	Una pieza del sensor mide 3/4 de pulgada de profundidad sin dañar la muestra.
Tamaño:	5-5/8" x 3-5/16" x 1-1/4"
Baterías:	9V Alkalina
Garantía:	1 año
Estuche:	incluido y resistente

MODELOS

No. de Catalogo	Descripcion
DH-PROSCAN	Medidor de Humedad No Penetrante