

SUAJE DE CORTE PARA MUESTRAS, NEUMATICO. MODELO TF515



Cortador Neumático, un nuevo tipo de escritorio presionen muestra, para cortar muestras para las pruebas u otro uso. Equipada con cilindro de 125 mm, profundidad de corte de 10 mm y mesa de 125 x 125mm.. Bajo la presión de 1100 psi puede producir 500-800kg / f presión, equipado con una operación de enlace de seguridad doble. Puede configurarse para hacer un corte especial. Se requiere aire comprimido.

Accesorios opcionales dimiento Tela, GSM

- dado Circular : Dia. 68.53mm (2.698 in) - Para el Sistema EE.UU. Rendimiento de tela, GSM
 - dado Circular : Dia. 38mm/12cm² - Para Abrasión Martindale y probador de Pilling
 - Circular Die: Dia. 140mm/154cm² - Para Abrasión Martindale y probador de Pilling

www.heedding.com