

DISTANCIÓMETROS DIGITALES - LE-X310N

Números de Catálogo: **LE-X310N**
Descripción General: Medidor de distancias e inclinaciones: Fácil, rápido y fiable aún en condiciones extremas - con Leica Disto™ X310.



El Leica DISTO™ X310N es el único distanciometro láser protegido contra polvo y agua conforme la IP65. Además, es capaz de soportar caídas de hasta 2m de altura y, gracias a su sensor de inclinación, es capaz de tomar mediciones de distancia indirectas con precisión y de manera simple.

Medición fácil - versátil y con una apariencia moderna!

Estándar ISO 16331-1	Anatomía Dura
 <p>Estándar ISO para distanciometros láser. Este instrumento fue diseñado y pensado para funcionar bajo diferentes tipos de condiciones de trabajo y por encima de los estándares de otros distanciometros.</p>	 <p>Los elementos de medición sensibles del instrumento se encuentran protegidos por partes de goma sólida. En pruebas, es capaz de soportar caídas de hasta 2m, haciendo de este un instrumento particularmente resistente.</p>
 <p>Tanto el cuerpo como teclado del instrumento están especialmente sellados para soportar agua y polvo. Limpiarlo bajo el chorro del agua no debería sugerir ningún problema.</p>	 <p>Gracias a la combinación de mediciones de distancia e inclinación, usted puede determinar distancias horizontales absolutas, precisas y de manera simple - aún cuando haya obstáculos. Con la ayuda del sensor de inclinación, usted también puede determinar alturas indirectas.</p>
 <p>Si hay obstáculos que le obstruyen mediciones de distancia directas, usted puede utilizar la modalidad Smart horizontal™ para determinar dichas distancias de manera absoluta, precisa y simple.</p>	



CARACTERÍSTICAS

- Protección contra polvo y agua conforme IP65
- Sensor de inclinación de 360°
- Modalidad Smart Horizontal™
- Tecnología Power Range™
- Mediciones de máximo/mínimo
- Mediciones continuas
- Función de vigilancia
- Sumas y restas
- Área y volumen
- Función de pintor
- Función de pitágoras (de 3 puntos, altura parcial)
- Modalidad Smart Horizontal™
- Rastreador de altura
- Recuerda las últimas 20 mediciones
- Pantalla Iluminada
- Extremo multifuncional



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión Típica de Medición	± 1.0mm
Alcance	Hasta 80m
Power Range Technology™	Si Aplica
Distancia en m.	10, 50, 100 m
Diámetro del Puntero Laser en mm.	6, 30, 60 mm
Clase de Protección	IP65
Mediciones po juego de baterías	hasta 5,000 mediciones
Baterías	2 baterías AAA de 1.5V
Dimensiones	122 x 55 x 31mm
Peso (con baterías)	155g

