

# Medidor de Soldadura Digital GG-18



## Especificaciones:

El medidor de filete digital modelo GG-18 es un calibrador de soldadura que te permite obtener como inspector los resultados de lectura con mayor precisión ya que no se base en ubicar visualmente una marca en una escala grabada en una superficie del equipo.

Mantiene tanteeo el valor de cero de referencia como el valor de una medición previa para poder hacer mediciones diferenciales o de comparación. Cuenta con encendido automático al deslizar la barra de medición. Active manualmente con botón de encendido. Función de ahorro de energía, el equipo se apagará automáticamente después de 4 minutos de inactividad.

## Características principales

- -Mide la raíz, el refuerzo y la garganta de la soldadura
- -Tiene un tornillo para controlar el deslizamiento
- -Pantalla LCD
- -Botón de retención de datos en pantalla
- -Selector de unidades de medición (in/mm)
- -Incluye un estuche y batería

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Rango (uso 1) | 10 mm / 0.4"      |
| Rango (uso 2) | 20 mm / 0.8"      |
| Resolución    | 0.01 mm / 0.0005" |

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)