

## Comparador optico 10x Modelo 526646090 Fowler



El comparador óptico de bolsillo 10X de Fowler magnifica imágenes que son nítidas, no distorsionadas y libres de aberraciones. Conveniente para comprobar ángulos, medidas de rosca, tamaños de orificios y más. Este comparador 10X es ampliamente utilizado por los maquinistas, los toolmakers y los inspectores en la industria.

**Características:** Las escamas son foto-grabadas en una retícula de vidrio que se pone en contacto real con el objeto medido, obteniendo simultáneamente imágenes ampliadas de la escala.

- Los retículas (protegidas en cajas plásticas individuales) son fácilmente intercambiables por un montaje atornillado. Mide los radios, los diámetros, los ángulos, los tamaños de agujeros, el paso y los espesores.
- Con el accesorio del iluminador, el comparador se convierte en una lupa de medición iluminada autónoma.

