

DINAMÓMETRO DIGITAL SERIE DST INDICADOR DE FUERZA MARCA IMADA



Indicador de fuerza básico fácil de usar con gran pantalla LCD Iluminada

Características estándar:

- Medidor de fuerza básico fácil de usar
- Pantalla LCD retroiluminada con menús fáciles de usar
- Construcción metálica ergonómica, duradera y resistente
- Velocidad de muestreo ultra alta de 30,000 / seg
- Operación seleccionable en tiempo real o modo pico
- Salida USB y RS-232C
- Capacidad de sobrecarga 200% F.S. ; La pantalla parpadea en el límite de sobrecarga
- Funciona con baterías internas Ni-MH (reemplazables por el usuario) o adaptador de CA; carga con puerto USB o cargador portátil
- El kit DST incluye un conjunto de seis accesorios, cargador / adaptador de CA, certificado de calibración trazable a NIST y estuche de transporte
- Los medidores de fuerza digitales Imada DST son medidores básicos fáciles de usar que presentan un funcionamiento de menú fácil de usar. Las selecciones que incluyen la unidad y el modo de medición se pueden bloquear para evitar cambios accidentales.
- La gran pantalla LCD retroiluminada se puede configurar en formato básico para mostrar el valor, la unidad y el modo de medición o el formato de varias líneas para mostrar los valores pico y en tiempo real simultáneamente. Las características adicionales incluyen pantalla reversible y puntos de ajuste alto / bajo con indicador OK para la prueba Go / No Go.
- Los medidores tienen una tasa de muestreo ultra alta de 30,000 / seg. Reúna los datos mediante conexiones USB o RS-232 con el software opcional Force Logger o SW-1X.
- Los medidores DST son alimentados por baterías recargables de Ni-MH o el adaptador de CA / cargador. Las baterías son reemplazables por el usuario y también pueden recargarse mediante puertos USB o cargadores portátiles USB.
- Todos los medidores DST se venden como kits completos con medidor, estuche de transporte, seis accesorios y adaptador de CA / cargador.

Rangos DST (Resolución)

Tamaño del eje: 10-32 hasta 110 lbf, M6 para 220 lbf

Precisión: $\pm 0.2\%$ F.S. ± 1 LSD

Selecciona el modelo de tu preferencia

Modelo			Capacidad (Resolución)
	Onzas	Libras	Gramos
DST-0.4	7.000 (0.001 ozf)	-	200.0 (0.1 gf)
DST-1	18.00 (0.01 ozf)	-	500.0 (0.1 gf)
DST-4	-	4.400 (0.001 lbf)	-
DST-11	-	11.00 (0.01 lbf)	-
DST-44	-	44.00 (0.01 lbf)	-
DST-110	-	110.0 (0.1 lbf)	-
DST-220	-	220.0 (0.1 lbf)	-