

Kit de Yugo Magnetico y Particulas Modelo Y7AC Magnaflux



Yugo Electromagnético AC / DC

El Y-7 es un yugo magnético AC / DC duradero y de alta resistencia diseñado para detectar superficies y sub-superficies.

Con construcción sellada resistente a los productos químicos, piernas articuladas para contornear cualquier forma de pieza y cordón robusto de 12 pies de alivio de tensión para uso en campo, el Y-7 es ideal para la inspección de soldaduras y otras pruebas a distancia.

Los controles de estado sólido permiten al operador utilizar campos magnéticos AC para indicaciones de superficie o magnéticos de corriente continua para las indicaciones sub-superficiales para satisfacer todas las necesidades de inspección.

El Y-7 también está disponible como un kit de prueba (kit Y-7 MV), completo con un yugo Y-7, gris # 1 y rojo # 8A, polvos magnéticos, un marcador de pintura y toallas de limpieza de manos en una funda de transporte conveniente.

Características:

- -Construcción sellada y duradera
- -Resistente a la abrasión ya la abrasión
- -Opciones de operación CA y CC para y la inspección sub-superficial
- -Excede las especificaciones de elevación ASTM
- -Número de serie individual para cada yugo

Cumple con:

- -ASME BPVC
- -ASTM E709
- -ASTM E1444
- -ASTM E3024

Aplicaciones:

- -Localización del defecto: Superficie y subsuperficie

Ideal para:

- -Pruebas de campo
- -Inspecciones puntuales
- -Inspecciones en servicio
- -Entornos exigentes
- -Inspección de soldadura

Ejemplos de defectos:

- -Inclusiones
- -Costuras
- -Reducir las grietas, lágrimas, vueltas
- -Escoria de soldadura
- -Grietas de molienda
- -Enfriamiento de las grietas
- -Fatiga grietas

www.heeding.com