

Medidor de Humedad para Aserradero Modelo J2000-PKG. DELMHORST



Para los contratistas de pisos, carpinteros, fabricantes de muebles, inspectores de control de calidad y pequeños molinos, el J-2000-PKG ayuda a mantenerse al día con las condiciones de trabajo en constante cambio.

Con la corrección incorporada de la especie de madera y la corrección de la temperatura, junto con el almacenaje y las estadísticas informativas de la lectura el J-2000-PKG es una herramienta extremadamente versátil en un gran valor.

Características:

- -Pantalla digital clara y brillante. Corrige el cálculo de la humedad relativa para 48 diferentes tipos de madera. (°F y °C). Almacena hasta 100 lecturas y exhibe el promedio y la más alta de las lecturas almacenadas.
- -Chequeo de calibración incorporado. Clavijas de contacto integral incorporados en el medidor proporcionan 5/16" de penetración. Compatible para usar con cualquier Electrodo Delmhorst. Diseño robusto asegura años de uso confiable. Maletín de plástico para uso rudo.

Incluye medidor con electrodo 26-ES y maletín de transporte.

Rango de Humedad:	6 %-40 % madera
Tamaño:	8" x 3" x 1 5/8".
Baterías:	9V Alcalina
Peso:	283 gr
Estuche:	incluido