

## Microscopio ViTiny DiGi (cinturón azul) MTUM20



### MTUM20

El microscopio ViTiny UM20 DiGi se conecta directamente al monitor, plug and play, conveniente para una inspección rápida en el piso de la fábrica. Con enfoque automático continuo, aumenta la productividad.

Su lente de objeto estándar de 4x puede alcanzar 140x, la lente de objeto 10x alternativa puede alcanzar 497x. Es mucho más rentable. ViTiny puede volver a actualizar 1080P de alta calidad de imagen y color delicado. Controla el enfoque, el acercamiento, el balance de blancos, valor de exposición y luminancia a través del control remoto IR. Además, la función de DEFOG puede mejorar el contraste y espejo de imagen inversa, etc. Los otros, también se conectan a una PC con Windows, una mesa con Android, una PC con MAC a través de un cable USB 3.0.

La diversa plataforma satisface demanda del usuario. Con el nuevo software de computadora UmViewer, la función Crosshairs en expansión, el sistema de calibración automática, localiza automáticamente el borde, la lupa subsidiaria, etc Simplifican el procedimiento de medida. UM20 quiere ofrecer el desarrollo de sistemas de ingeniería y control de calidad como una herramienta práctica necesaria para el día a día.