



La plataforma de perfil bajo modelo PTM es ideal para el pesaje de barriles o sillas de ruedas. Las rampas de acceso en ambos lados ofrecen una transición suave a la plataforma de pesaje. Su superficie ofrece un buen agarre y un área sólida de pesaje durable. La PTM viene con asas y ruedas para el transporte fácil ya sea en un almacén o centro médico. Es disponible con el indicador GK o AE 402 que incluyen una gama de diferentes características y funciones. El indicador GK permite introducir un valor de tara numérico, y el indicador AE 402 tiene una protección de IP66 para ambientes duros.

Indicadores Compatibles



Indicador AE 402



Indicador GK

Base de perfil bajo y de fácil acceso con rampas para almacenes o uso médico



Características

- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Rampas incorporadas a cada lado facilitan el acceso
- Superficie marcada para un mayor agarre
- Patas de goma de alta resistencia para asegurar la estabilidad de la unidad
- Ruedas integradas permiten el movimiento fácil
- Cable de celda de carga de tres metros
- Construcción robusta resiste el uso industrial

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Cálculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	PTM 500	PTM 500 [AE402]	PTM 500 [GK]
Capacidad	500kg	500kg	500kg
Legibilidad	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Voltaje de excitación	5 to 10V	5 to 10V	5 to 10v
Celdas	4	4	4
Tamaño del plato	760x580mm		
Unidades de medida	N/A	kg, lb, lb:oz, oz, N	kg
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Interfaz	N/A	RS-232	
Calibración	No Disponible	Calibración Externa	
Pantalla	N/A	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de alto	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto
Alimentación de corriente	No Disponible	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable	
Temperatura de operación	-10° a 40°C		
Carcasa	Base de acero suave		
Longitud del cable	3M		
Dimensiones totales	1020x803x75mm (axpxa)		
Peso Neto	35.5kg		

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
700400103	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660288	Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
2050013351	Soporte de indicador

Accesorios Principales



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



Software AdamDU

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

Suministrados por