

## Probador de alta tensión VLF, Huazheng Disponible en 40 kv y 80 kv HEHZDP40KV



### Probador de alta tensión VLF, Huazheng, disponible en 40 kv y 80 kv

El producto combina la moderna tecnología de frecuencia variable digital avanzada y el control por microcomputadora, por lo tanto, puede realizar el aumento de voltaje automático completo, la reducción, la medición y la protección, así como la intervención manual en el proceso de aumento de voltaje automático

El diseño electrónico completo garantiza el tamaño pequeño y el peso ligero. La gran pantalla LCD garantiza una visualización clara y visual, y puede mostrar la forma de onda de salida. La impresora genera informes de prueba

- Protección contra sobretensión: si la salida supera el límite de tensión establecido, el instrumento se apagará para protegerse, el tiempo de actuación es inferior a 20 ms.
- 
- Protección contra sobrecorriente: es una protección dual de alto y bajo voltaje en el diseño, la protección de apagado precisa se puede hacer de acuerdo con el valor establecido en el lado de alto voltaje
- 
- Se proporciona una resistencia protectora de salida de alto voltaje en el cuerpo de refuerzo de voltaje en el diseño y esto elimina la necesidad de una resistencia protectora adicional conectada al exterior.

Valores nominales de voltaje de salida:

Frecuencia de salida: 0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz

Precisión de medición: 3%

Errores máximos de voltaje positivo y negativo:  $\leq 3\%$

Distorsión de forma de onda de voltaje:  $\leq 5\%$

Condiciones de uso: interior y exterior; temperatura:  $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$  Humedad:  $\leq 85\%\text{RH}$

Potencia: CA 50 Hz, 220 V  $\pm 5\%$

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)